

شرح اعدادات مودم

TP-link DSL

مركز العزير للكمبيوتر



إعداد المهندس /

يوسف العزير

Emil: yousifalozair@yahoo.com

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين أما بعد

أقدم هذا العمل المتواضع لمستخدمي المودمات ايثرنت وأسأل من المولى عزوجل أن ينفعهم هذا الكتاب وللعلم الكتاب مجاني وأسأل المولى عزوجل أن يوفق القراء بالاستفادة

ولا تنسونا من صالح الدعاء

لي ولوالدي رحمه الله

ولوالدتي وللمسلمين

والمسلمات أجمعين

نود في هذه السطور القليلة أن نقدم لمستخدمي الانترنت السريع DSL بأن نعطيهم معلومات عن كيفية ضبط المودم وجعله جاهزاً للاتصال بالانترنت وسنوضح الشرح بالصور إنشاء الله تعالى

نبدأ

أولاً :- نقوم بالاشتراك بخدمة DSL عن طريق الشركة أو المؤسسة الموفرة للخدمة في بلدك .

نوصل المودم بالكهرباء ثم نقوم بتوصيل سلك الشبكة بين الجهاز والمودم وأيضاً نقوم بتوصيل سلك الهاتف إلى المودم .

وبعد التوصيل نقوم بفتح صفحة انترنت ثم ندخل العنوان التالي في شريط العنوان

(١٩٢,١٦٨,١,١) وبعد إدخال العنوان ستظهر النافذة التالية تطلب منك إدخال الاسم وكلمة المرور كما في الشكل التالي

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

يتطلب الخادم ١٩٢,١٦٨,١,١:٨٠ في TD-8840T اسم مستخدم وكلمة مرور.

اسم المستخدم: admin

كلمة المرور: admin

تسجيل الدخول | إلغاء

ندخل اسم المستخدم (admin)

وكلمة المرور (admin)

بعد ان ندخل الاسم و كلمة المرور

ننقر على انتر من لوحة المفاتيح أو ننقر

فوق تسجيل الدخول بعد ذلك ستظهر معنا نافذة أخرى توضح تفاصيل كما في الشكل التالي

ننقر على

Quick Start

وبعد ذلك ستظهر

نافذة أخرى كما

في الشكل التالي

TP-LINK® ADSL2+ Modem Router

Status | Quick Start | Interface Setup | Advanced Setup | Access Management | Maintenance | Status | Help

Device Info | System Log | Statistics

Device Information

Firmware Version : 2.0.1 Build 100525 Rel.13188

MAC Address : 54:e6:fc:cd:1a:62

LAN

IP Address : 192.168.1.1

Subnet Mask : 255.255.255.0

DHCP Server : Enabled

WAN

PVC	VPI/VCI	IP Address	Subnet	GateWay	DNS Server	Encapsulation	Status
PVC0	1/32	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC1	0/33	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC2	0/35	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC3	0/100	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC4	8/35	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	PPPoE	Down
PVC5	8/48	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC6	0/38	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down

ADSL

ADSL Firmware Version : FwVer:3.11.2.175_TC3086 HwVer:T14.F7_5.0

Line State : Down

Modulation : N/A

Annex Mode : N/A

ننقر على (RUN


WIZARD)


بعد ذلك ستظهر

نافذة جديدة

كما في الشكل

التالي





ننقر على

(NEXT)

ستظهر نافذة

أخرى لضبط

الوقت دعه كما

في الشكل التالي

انقر على

(NEXT) ستظهر

نافذة أخرى نحدد على

(PPPOE/PPPOA)


ثم ننقر فوق (NEXT)


كما في الشكل التالي

ستظهر نافذة بها عدة

خيارات من ضمنها اسم المستخدم و كلمة السر

كما في الشكل التالي






في الخيار الأول نكتب اسم المستخدم المعطاة لك من المؤسسة التي توفر الخدمة سأضبط المودم على الإعدادات التي لدي مثلاً

Username : alozair

Password : 123456 أما الخيار الثالث **VPI:** فيكون (٨) والخيار الرابع **VCI:** فيكون (٣٥) والخيار الخامس نختار من القائمة (**PPPOE LLC**) ثم ننقر على (**NEXT**) بعد ذلك



ستظهر نافذة تخبرك بأن الإعداد قد تم بنجاح انقر على (**NEXT**) لحفظ الإعدادات التي قمت بها كما في الشكل التالي بعد ذلك ستظهر نافذة لأنها الإعدادات كما في الشكل التالي انقر على (**CLOSE**) بعد ذلك أغلق المتصفح وانتظر دقيقة تقريباً وبعدها سيكون الخط شغال

http://192.168.1.1/wizard/wizardclose.htm

TP-LINK

Quick Start Completed !!

Saved Changes.



وفي الختام نشكركم على الاطلاع على هذا الكتاب وكل ما نطلبه منكم هو الدعاء فلا تنسونا منه

وجزاكم الله خير الجزاء

أخوكم في الله /

يوسف العزير

Emil : yousifalozair@yahoo.com

